

TTARTISAN

**J01**


# 无线引闪器

## 使用说明

使用前请仔细阅读此说明书

## 基本参数

产品型号	J01	支持闪光灯	铭匠系列闪光灯
供电方式	内置锂电池	传输频道	专用频道
充电方式	Type-C充电	传输范围	3米
体积	16*31*42mm	重量	18g
适用相机	富士、尼康、索尼、佳能、松下、奥林巴斯、理光、徕卡等，机身带有热靴触点的相机产品 注：机身无热靴触点无法使用本产品，如松下S9、老式胶片相机		




充电指示灯

试闪按钮

试闪灯

工作指示灯

引闪器开关



热靴接口

## 操作说明

### ①引闪器安装与工作:

打开包装，将引闪器插入相机热靴接口

长按引闪器开关1s，工作指示灯亮起即可开始引闪工作。

### ②关闭引闪器:

引闪器工作状态

长按引闪器开关1s，工作指示灯熄灭即可停止引闪工作。

## 注意事项

设备长时间不使用时，在干燥的地方保存。

自购买日期起质保1年

以下情况不在我司保修服务范围：

1. 假冒及防制的本公司产品。
2. 意外或人为造成的损坏、进水、磕碰等。
3. 无法提供单据、订单号等购买证明。
4. 产品购买日期超出保修期。



[cn.ttartisan.com](http://cn.ttartisan.com)